ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ





Инструкция по использованию программы

Updater V3.2

для обновления ПО и Базы данных в радар-детекторах Street Storm, имеющих встроенный модуль привязки к местности на основе GPS или ГЛОНАСС/GPS

База данных обновляется ежедневно!

www.streetstorm.ru



Введение

Уважаемые пользователи!

Для поддержания высокой степени защиты База данных находится на сервере и обновляется в автоматическом режиме практически ежедневно. С целью максимального использования ресурса собираемых данных мы подготовили новую программу для обновления прошивки и Базы данных в радар-детекторах со встроенными модулями GPS или ГЛОНАСС/GPS.

В новой программе немного изменился алгоритм обновления базы данных на радар-детекторах 2012 - 2015 модельных годов.

Порядок действий

1. Заходим на сайт, в раздел **Поддержка**, выбираем **Обновление Программного Обеспечения Радар-детекторов**. На странице <u>http://www.streetstorm.ru/support/update.php</u> расположено несколько разделов, в каждом из которых есть:



2. Находим раздел, в списке совместимых моделей которого есть точное название обновляемого аппарата (важна каждая буква).

3. Скачиваем архив с ПО, соответствующий типу компьютера (Windows или Mac), извлекаем все файлы из скачанного архива и сохраняем их на Рабочем столе компьютера:

UMSPTUpdater.dll	26.11.2014 23:08	Расширение пр	2 223 КБ
UMSPTUpdater_v3_2_A_2016_08_23	23.08.2016 17:13	Приложение	182 КБ



4. Запускаем программу (файл UMSPTUpdater_v3_2_A_2016_08_23)

Версия ПО рд:	RITE UTIMETER	
		10 рд:
		IN PAI

5. Используя идущий в комплекте поставки кабель USB, подключаем детектор к компьютеру. Питание к детектору подключать не надо.

Внимание! В зависимости от названия радар-детектора порядок его подключения может быть разным:

Детекторы STR-9350EX, STR-9550EX, STR-9750EX и STR-9950EX GL - перед подключением к компьютеру нажимаем и удерживаем на детекторе кнопку PRG. После подключения кнопку отпускаем.

Модели 2016 года, детекторы **STR-9550BT**, **STR-9750BT** и **STR-9950BT** - перед подключением к компьютеру нажимаем и удерживаем на детекторе кнопку **PWR** (она расположена на регуляторе громкости). После подключения кнопку отпускаем.

Радар-детектор **STR-9540EX GL** (не путать с STR-9540EX) имеет два варианта активации режима обновления.

Вариант А: подключаем детектор к компьютеру. После подключения входим в меню настроек детектора, выбираем пункт **Обновление БД** или ПО и активируем его коротким нажатием кнопки **МUTE**. На дисплее детектора появится бегущая строка с сообщением **ОБНОВЛЕНИЕ**.

Вариант В: перед подключением к компьютеру нажимаем и удерживаем на детекторе кнопки **DIM**+**PROG**+**CITY**. После подключения кнопки отпускаем. На дисплее детектора появится бегущая строка с сообщением **OБHOBЛEHИE**.

Для всех остальных моделей со встроенным модулем привязки к местности (GPS или ГЛОНАСС/GPS) порядок активации режима обновления следующий: перед подключением к компьютеру нажимаем и удерживаем на детекторе кнопки **DIM+MUTE+CITY**. После подключения кнопки отпускаем. На дисплее детектора появится бегущая строка с сообщением **ОБНОВЛЕНИЕ**.

При питании от USB яркость индикации может быть небольшой и звуковые сообщения менее разборчивы, это нормально.

6. После того, как на радар-детекторе будет активирован режим обновления, компьютер обнаружит подключенное устройство.

Реакция компьютера на подключение незнакомого ему USB устройства зависит от его настроек и версии OC. В большинстве случаев компьютер считает, что это флешка, которую он не может прочитать и поэтому предлагает её отформатировать.

Вместо предложения отформатировать диск компьютер может сообщить о неправильной работе подключенного USB устройства, что его не удаётся распознать и т.д. Для проведения обновления характер реакции компьютера на подключение детектора значения не имеет. Главное, что он заметил подключенное оборудование и процесс может быть продолжен.

На предложение отформатировать новый диск отвечаем отказом.

Прежде чем использовать диск в дисководе
G:, его нужно отформатировать.
Отформатировать?
Форматировать диск Отмена

7. После того, как компьютер заметит подключенный детектор, Программа продолжит свою работу.

Сначала будет выдано сообщение о попытке подключения к серверу:

RECOLOUR		версия ПО GPS-БД:
ООНОВИТЬ	ОСТАНОВИТЬ	Версия ПО рд:

После подключения к серверу в окне программы появятся сведения об установленном на детекторе ПО, кнопка **Обновить** станет активной:

Версия ПО рд: 9540RD30061500	6uonum	Derauonuri	Версия ПО GPS-Бд: 9540GP3009160000
	оновить	OCIGHOBRID	Версия ПО рд: 9540RD3006150001

RADAR 🍫 DETECTOR

8. Нажимаем кнопку Обновить в окне программы обновления.

9. Число объектов контроля на дорогах постоянно растёт, соответственно растёт и база данных, содержащая координаты стационарных измерителей скорости.

Радар-детекторы 2016 и 2017 модельных годов содержат увеличенный объём встроенной памяти, позволяющий загружать все базы одновременно.

При загрузке базы данных в детекторы 2012-2015 модельных годов база автоматически разделяется на части. Единовременно можно загрузить те базы, суммарный объём которых не превысит объём встроенной в детектор памяти.

Если радар-детектор относится к 2012-2015 модельным годам, будет предложено выбрать варианты покрытия Базы данных:



База данных по территории РФ разделена на 6 частей:

1. **RUS EUR 20_35** - западная часть территории РФ, до 35 меридиана, на рисунке выделена красным цветом

2. **RUS EUR 35_40** - территория с 35 до 40.2 меридиана (в этой части находится вся Московская область), на рисунке выделена зелёным цветом

3. **RUS EUR 40_47** - территория с 40.2 до 47 меридиана, на рисунке выделена синим цветом

4. **RUS EUR 47_54** - территория с 47 до 54 меридиана, на рисунке выделена оранжевым цветом

5. **RUS ASIA 54_64** - территория с 54 до 64 меридиана, на рисунке выделена жёлтым цветом

6. **RUS ASIA 64_159** - вся территория восточнее 64 меридиана, на рисунке выделена фиолетовым цветом



Если в названии радар-детектора присутствуют буквы EX, то в нём есть встроенный блок дальнего обнаружения сигнала радара Стрелка. При обновлении таких детекторов рекомендуется ставить галочку в окне **Не загружать Стрелки**, так как в дублирующем сообщении об этих радарах нет необходимости.

Муляжи это пустые коробки или отключенные радары, призванные своим внешним видом дисциплинировать водителей. В базе данных они присутствуют вынужденно, чтобы пользователи не волновались и не спешили сообщать о муляжах как о радарах, информации о которых в базе нет. Вывод сообщений о муляжах можно отключить в настройках детектора или во время обновления Базы данных, поставив галочку в окне **Не загружать муляжи**.

После установки нужных галочек нажимаем кнопку Select:



Ждём появления сообщения об успешном завершении процесса:

BEDCNX HO D/L: 9340KD30001300	O G G G G G G G G G G G G G G G G G G G	Bangua DO par 0540000006150001
		версия по рд. 3546055666156661

10. Для детекторов STR-9950EX GL, STR-9750EX, STR-9550EX, STR-9350EX и для моделей 2016 года с возможностью беспроводного обновления через Bluetooth: STR-9950BT, STR-9750BT, STR-9550BT, STR-7010BT, STR-6000BT таблица с выбором регионов покрытия выдаваться не будет про причине того, чтобы эти аппараты имеют увеличенный объём памяти, позволяющий разместить всю базу целиком.

RADAR 🂔 DETECTOR

11. Если планир уется путешествие в сторону Европы, не помешает добавить БД по Беларуси, Латвии, Литве, Финляндии. При этом важно помнить, что в ряде стран Евросоюза использование детекторов строго запрещено (!), поэтому для путешествий в Европу, полезным будет иметь не запрещённый ни в одной стране универсальный GPS-трекер **STR-GPS UNI** или **STR-GP One BT**. Встроенная в GPS-трекер память имеет достаточный объём для записи всей базы полностью.

12. По окончании процесса закрываем программу и отключаем радардетектор от компьютера.

Что такое МЕРИДИАН и как его определить

Местоположение любой точки на поверхности Земли определяется её координатами. Координаты это два числа, они называются широта и долгота.

Если на Яндекс-карте поставить точку, в появившемся окне будут показаны координаты (широта и долгота) этого места. Второе число (долгота) это и есть меридиан.

